

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****MANUAL DE CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADO
LEITOR HR100****RETORNAR PADRÕES DE FÁBRICA:****SELEÇÃO DO MODO DE TRABALHO:****MODO GATILHO(*):****MODO
ECOLOGICO/SENSOR:****MODO AUTOMÁTICO/CONTÍNUO:****SENSIBILIDADE SENSOR:****ALTA****MÉDIA****BAIXA****MODO MISTO
(SENSOR+GATILHO):****CONFIGURA TEMPO
ENTRE LEITURAS
(EM SEGUNDOS)****(Padrão: 3 segundos)**

Leia o código à esquerda + os **números (TABELA NÚMEROS)** correspondentes ao novo tamanho desejado e em seguida leia qualquer código válido para concluir a alteração.

LEIA-ME : Antes de iniciar qualquer configuração, LEIA o código "**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO**".
Ao finalizar qualquer configuração, LEIA o código "**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**".

**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**


ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO

SELEÇÃO DE BEEP:			
SEM BEEP 	BEEP FINO / VOLUME ALTO 	BEEP ALTO / VOLUME ALTO(*) 	BEEP MÉDIO / VOLUME ALTO 
	BEEP FINO / VOLUME MÉDIO 	BEEP ALTO / VOLUME MÉDIO 	BEEP MÉDIO / VOLUME MÉDIO 
	BEEP FINO / VOLUME BAIXO 	BEEP ALTO / VOLUME BAIXO 	BEEP MÉDIO / VOLUME BAIXO 


SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****SELEÇÃO PADRÕES DE LEITURA:****ATIVA LEITURA CÓDIGO
FEBRABAN(*):****CONFIGURA TAMANHO MAXIMO
DE CODIGO DE BARRAS
FEBRABAN:****(Padrão: 48 Caracteres)**


















Leia o código à esquerda + os **números (TABELA NÚMEROS)** correspondentes ao novo tamanho desejado e em seguida leia qualquer código válido para concluir a alteração.

ATIVA LEITURA CÓDIGO CODE 39(*):**CONFIGURA TAMANHO MAXIMO
PARA CODIGO DE BARRAS
PADRAO CODE 39:****(Padrão: 48 Caracteres)**

Leia o código à esquerda + os **números (TABELA NÚMEROS)** correspondentes ao novo tamanho desejado e em seguida leia qualquer código válido para concluir a alteração.








**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO**

TABELA NÚMEROS:		
0 	1 	2 
3 	4 	5 
6 	7 	8 
9 	A 	B 
C 	D 	E 
	F 	
	SALVAR 	

**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**






**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO**

Configurando PREFIXO “#b”: (Favor ler os códigos abaixo de cima para baixo e da esquerda para direita)		
Programar PREFIXO:		
Caractere “#” = “23” em hexa:	2 	3 
Caractere “b” = “62” em hexa:	6 	2 
Salvar:		
HABILITAR PREFIXO:		

IMPORTANTE: APENAS UM PREFIXO PODE SER PROGRAMADO POR LEITOR.**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****Configurando “#” como SUFIXO:**

(Favor ler os códigos abaixo de cima para baixo e da esquerda para direita)

Programar SUFIXO:		
Caractere “#” = “23” em hexa:	2 	3 
Salvar:		
HABILITAR SUFIXO:		

IMPORTANTE: APENAS UM SUFIXO PODE SER PROGRAMADO POR LEITOR.**Abortar configuração/reiniciar****SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****Configurando “TAB” como SUFIXO:**


(Favor ler os códigos abaixo de cima para baixo e da esquerda para direita)

Programar SUFIXO:		
“TAB” = “09” em hexa:	0 	9 
Salvar:		
HABILITAR SUFIXO:		

IMPORTANTE: APENAS UM SUFIXO PODE SER PROGRAMADO POR LEITOR.**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**



**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****Inserindo “ENTER” ao final da leitura:**

(Favor ler os códigos abaixo de cima para baixo e da esquerda para direita)

Programar FUNÇÃO ENTER:		
Inserir ENTER + Retorno:		
Salvar:		
<u>HABILITAR</u> ENTER:		

IMPORTANTE: A FUNÇÃO “ENTER” NÃO É CONSIDERADA COMO UM SUFIXO.**Abortar configuração/reiniciar****SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****HABILITANDO/DESABILITANDO FUNÇÕES PROGRAMADAS:**





	HABILITAR	DESABILITAR
PREFIXO:		
SUFIXO:		
ENTER :		

IMPORTANTE: Somente é possível HABILITAR/DESABILITAR uma função, SE a mesma foi programada anteriormente.

**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**

**ENTRAR EM MODO CONFIGURAÇÃO****Configurar tamanho mínimo para leitura padrão “FEBRABAN”:**

(Favor ler os códigos abaixo de cima para baixo e da esquerda para direita)

Configurar Tam. Mínimo:		
Tam. 10:	1 	0 
Salvar:		

**SAIR DO MODO CONFIGURAÇÃO**